# **ARW** 서비스 매뉴얼

Version : 1.00

Revised : 2016-05-01

# INDEX

1.	무게	설정		.3
2.	중력	보상		.4
3.	무선	페어링	<u>.</u>	.5
4.	프린	터 교혼	ŀ	.6

## 1. 무게 설정

NO	동작	표시 부
1	<u><i>진입 방법</i></u> ENTER 키를 누른 상태에서 전원을 켠다.	000
2	<u>비밀번호 입력</u> 화살표 키를 이용하여 111을 입력한 후 ENTER 키를 누른다.	 [RL
3	<u>최대 무게 입력</u> TOTAL 키를 누른다. 화살표 키를 이용하여 최대 무게를 입력한 후 ENTER 키를 누른다.	CRPR 10000
4	<u>한 눈의 값 입력</u> 화살표 키로 한눈의 값을 선택 한 후 ENTER 키를 누른다.	и р 10
5	<u>영점 조정</u> 하중이 없는 안정된 상태에서 ENTER 키를 누른다.	28ro 
6	<i>1<sup>st</sup> 스판 조정</i> 화살표 키로 1 <sup>st</sup> 분동 무게를 입력한 후 해당 분동을 올리고 ENTER 키를 누른다.	SEF 1 2000
7	<i>2<sup>nd</sup> 스판 조정</i> 화살표 키로 2 <sup>nd</sup> 분동 무게를 입력한 후 해당 분동을 올리고 ENTER 키를 누른다.	SE£2 4000
8	<i>3<sup>d</sup> 스판 조정</i> 화살표 키로 3 <sup>rd</sup> 분동 무게를 입력한 후 해당 분동을 올리고 ENTER 키를 누른다.	SE£ 3 6000
9	<i>4<sup>th</sup> 스판 조정</i> 화살표 키로 4 <sup>th</sup> 분동 무게를 입력한 후 해당 분동을 올리고 ENTER 키를 누른다.	SEE4 8000
10	<i>5<sup>th</sup> 스판 조정</i> 화살표 키로 5 <sup>th</sup> 분동 무게를 입력한 후 해당 분동을 올리고 ENTER 키를 누른다.	SEES 10000
11	<u><b>End:</b></u> 무게 설정이 끝나면 하중이 없는 상태에서 ENTER 키를 누른다.	End

#### 2. 중력 보상

실제 사용 장소가 무게 설정 장소와의 중력 가속도 값의 차이로 인해 보상이 필요한 경우에는 중 력 보상을 해야 합니다.

NO	동작	표시 부
1	<u><i>진입 방법</i></u> ENTER 키를 누른 상태에서 전원을 켠다.	000
2	<u>비밀번호 입력</u> 화살표 키를 이용하여 111을 입력한 후 ENTER 키를 누른다.	 [ RL
3	<i>무게 설정 장소 중력 값 입력</i> ZERO 키를 누른다. 화살표 키로 무게 설정 장소의 중력 값을 입력 한 후 ENTER 키를 누른다.	Gr Au I 9799
4	<u>사용 장소 중력 값 입력</u> 화살표 키로 무게 설정 장소의 중력 값을 입력 한 후 ENTER 키를 누른다.	Gr Ru I 9788
5	<u><b>End:</b></u> 무게 설정이 끝나면 하중이 없는 상태에서 ENTER 키를 누른다.	End

## 3. 무선 페어링

NO	동작	표시 부	
1	<u>패드의 진입 방법</u> ENTER 키를 누른 상태에서 전원을 켠다.	000	
2	<u>비밀 번호 입력</u> 화살표 키를 이용하여 111을 입력한 후 ENTER 키를 누른다.	 [ RL	
3	<u><i>대기 상태로 준비</i></u> ENTER 키를 눌러 페어링 대기 상태로 만든다.	rFSEŁ	
4	인디케이터의 진입 방법   설정 키를 눌러 설정 메뉴 표시 상태에서 F1, F2, F3 키를 동시에 누른다.      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
5	패드 번호 선택   페어링 하고자 하는 패드를 로터리 스위치를 돌려 선택하고 로터리 스위치를 누른다.   ····································		
6	<u>스캐닝</u> 스캔 키를 누르면 대기 상태로 준비 중인 패드의 어드레스가 표시된다. 로터리 스위치를 누르면 두개의 기기의 페어링이 이뤄진다. * 어드레스는 패드의 명판에 기재되어 있음.	25 PM 10:13 :00:00:00:00 :00:00:00:00 :00:00:00:00 :00:00	

#### 4. 프린터 교환

- 1) 반드시 프린터가 동작하지 않을 때 교환하십시오.
- 2) 프린터 커버를 열고 용지를 분리하십시오.



3) 내부의 위치한 브라켓을 드라이버로 분리하십시오.



- 4) 프린터의 케이블을 분리하고 새로운 프린터로 교환하십시오.
- 5) 조립은 분해의 역순으로 행하여 주십시오.

