Manual Reversion 1.2

라벨프린터 와 저울 연결 사용 설명서



목차

- 1. 기본 폼 등록 및 인쇄 방법
- 2. 변형 폼 등록 및 인쇄 방법
- 3. TARE/NET/GROSS 폼 등록 및 인쇄 방법
- 4. 계수용 전자저울 폼 등록 및 인쇄 방법
- 5. 합계 인쇄 방법

※ 제품 사용 전 사용설명서를 숙지하시기 바랍니다.

 ✓ 본 설명은 전자저울 연결 시 품 과 무게 데이터 인쇄 방법을 설명한 것입니다.
 ✓ 아래의 기능을 원활이 사용하기 위해서는 라벨프린터 사용설명서를 숙지하시기 바랍니다.
 특히, 라벨프린터 사용설명서의 "3-2 프린터 기능 설정 설명" 과 "4-2 라벨 발급기 프로그램 설치 및 설명"을 반드시 숙지하시기 바랍니다.

1. 기본 폼 등록 및 인쇄 방법



(1) 프린터 와 PC간 USB 또는 시리얼 포트를 연결하여 주십시오.

☞ 주의				
시리얼 포트	연결 시 프린터	모드 설정	항목 중	"BALANCE"를
반드시 "NO"로	실정하여 주십	시오.		

- (2) 당사에서 제공하는 "LabelMaker" 응용 프로그램에 의해 폼을 작성하여 주십시오.
 - ① "LabelMaker" 응용 프로그램 실행하여 주십시오.



② 응용 프로그램에서 "새파일"을 클릭하여 새로운 파일을 선택한 후 인쇄하고자 하는 라벨 용지 사이즈를 맞추어 주십시오.

용지넓이(mm) 78 <u>-</u>	용지높이(mm) 80 -	
확인	취소	
	용지넓이(mm) 78 <u>+</u> 확인	용지넓이(mm) 용지높이(mm) 78 ÷ 80 ÷

③ 인쇄 할 날짜, 시간 "TEXT"항목을 지정하여 주십시오.

🛤 제쪽 없음 - Label Form Editor	
파울(한 환장(도) 그러기 보기(상 도용왕(묘)	
0 🛛 🖶 🖶 🏊 🖉 🖉 🛋 🛛 🚥 🗉 🗿	
Label Text Data	
	"TEXT"버튼 지정 후 "Label Text Data"
	문구에서 마우스 왼쪽 더블 클릭
2	
Ready	CAP

● 날짜,시간 지정	
기존 선택된 값을 삭제하고 날짜 :" 입력하여 주십시오.	" 시간 : " 입력하여 주십시오.
보자 3년 일자 1 2 별자 1 2 1	글자·40 실 발자·40 시간 · · 회전 및 좌표 · · 이 도 · · 이 도 · · 이 도 · · · · · · · · · · · · <t< th=""></t<>
· 온도난입· · 이원도무 폰트 사용 · 윈도우 폰트 12 pt, Arial	· 온트단입 · 원도무 폰트 사용 원도우 폰트 12 pt, Arial
☞ 프린터 폰트 사용 폰트크기 12:24(영문), 24:24(한글) ■ 가로확대 1년해 확대 ■ 서로확대 1년에 확대 ■	○ 프린티 폰트 사용 폰트크기 [12:24(2) 문), 24:24(2) 문) 가문확대 [16] 국대 _ 서문 확대 [16] 국대 _
	► 문트 역상 「 설정장금 확인 취소
	(4) 🎴



④ 바코드 인쇄 항목 추가.(일련 번호 인쇄)



● 바코드 종류 : CODE39 지정 후 바코드에 일련번호 지정





⑤ 전자저울의 무게 측정 데이터 지정







- ⑥ 지정된 폼 미리 인쇄 해보기
 - 폼 내용이 라벨의 위치에 올바르게 인쇄되는지를 확인하기 위한 인쇄 입니다.

안쇄 모드	인쇄 방황 - 일반인쇄 < 180 회전 인쇄
- 안쇄 법위	복사 및 폼번호 인쇄 매수 : ▮ ๋ ๋ 폼 번호 Download Form1 ▼
ⓒ 인쇄동작 ○ 폼 다운로드 시작	

⑦ 폼 내용 프린터에 저장.
 ● "폼 다운로드"체크 버튼 지정 후 "폼 번호" 지정

	인쇄		
		- 인쇄 방향 ← 일반인쇄 ← 180 회견 인쇄	
$\begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}$	 ● 현재 데이터만 ● 현재 데이터만 ● 현재 에치부터 끝까지 ● 현재 위치부터 1 	복사및 품번호 인쇄 매수 : 🏾 土 폼 번호 Download Form1 그	2
	· 인쇄동작 · 폼 다운로드 시즈	<u>इन</u> 3	

- ⑧ 이후 "시작" 버튼을 누려 주십시오.
- ⑨ 폼 저장이 정상적으로 이루어 지면 프린터에서 부저음 과 "FORM OK" 메세지가 약 1초간 표시됩니다.
- ⑩ 라벨 발급기 응용 프로그램을 종료하여 주십시오.
- ① 프린터 전원을 끄고 PC와 연결되었던 USB 또는 시리얼 케이블을 제거하여 주십시오.
- (3) 전자저울과 일치하는 시리얼 케이블을 연결하여 주십시오.
- (4) 프린터 전원을 켜주십시오.
- (5) 프린터 "BALANCE"를 해당하는 전자저울 업체와 동일하게 설정하여 주십시오. 만약, 해당하는 전자 저울 업체가 없으면 "ALL VEN"으로 설정하여 주십시오. 설정 방법은 "3-2 프린터 기능 설정 설명"을 참조하여 주십시오.
- (6) "PRN MODE"를 "EXT. KEY"또는 "MANUAL" 중 전자저울과 동일한 형식을 설정하여 주십시오.
- (7) "DATA MOD"를 "MODE 1"으로 설정하여 주십시오.
- (8) "FROM NO"를 응용 프로그램에서 저장한 폼 번호와 일치시켜 주십시오.
- (9) "PROTOCOL"을 전자저울과 동일하게 설정하여 주십시오.
- (10) 모든 설정을 마치면 프린터 전원을 다시 한번 꺼다 켜주십시오.
- (11) 전자 저울에서 측정하고자 하는 물체를 올려 놓고 측정하여 주십시오. 이후 폼 형식과 전자저울 무게 값이 인쇄 됩니다.





2. 변형 폼 등록 및 인쇄 방법

 변형 폼이란 : 저울에서 측정된 무게 값에 가감승제 중 값을 표기함을 말합니다.
 예를 아래의 인쇄와 같이 소고기의 무게에 따른 가격을 표기하고자 할 때 유용하게 사용 가능 합니다.



◆ 폼과 전자저울 인쇄 측정값 인쇄 내용

(1) 프린터 와 PC간 USB 또는 시리얼 포트를 연결하여 주십시오.

🖙 주의									
시리얼	포트	연결	시	프린터	모드	설정	항목	중	"BALANCE"를
반드시 "	'NO"5	린 설정	영하	여 주십	시오.				

- (2) 당사에서 제공하는 "LabelMaker" 응용 프로그램에 의해 폼을 작성하여 주십시오.
 - ① "LabelMaker" 응용 프로그램 실행하여 주십시오.



② 응용 프로그램에서 "새파일"을 클릭하여 새로운 파일을 선택한 후 인쇄하고자 하는 라벨 용지 사이즈를 맞추어 주십시오.

용지넓이(mm) 78 _	용지높이(mm) 80 <u>-</u>	
확인	취소	
	용지넓이(mm) 78 <u>+</u> 확인	용지넓이(mm) 78 <u>-</u> 80 <u>+</u> 80 <u>+</u> 위소

③ 전자저울의 무게 측정 데이터 지정(소고기 중량 지정)



④ 아래와 같이 소고기 와 무게 값이 표시 됩니다.



⑤ 가격 지정 텍스트 지정

幕律等 없음 - Label Form Editor	
Vert*	<u>กประการไปการสุดในการสุดิมาการสึงการสุดิมาการสึงการสุดิมาการสึงการสุดิม</u>
. 소고기 : 000000000	
Label Text Data	"TEXT"버튼 지정 후 "Label Text Data"
	문구에서 마우스 왼쪽 너를 클릭
<mark>□</mark> .	
D	
×	





- ⑥ 지정된 폼 미리 인쇄 해보기
 - 폼 내용이 라벨의 위치에 올바르게 인쇄되는지를 확인하기 위한 인쇄 입니다.



- ⑧ 이후 "시작" 버튼을 누려 주십시오.
- ⑨ 폼 저장이 정상적으로 이루어 지면 프린터에서 부저음 과 "FORM OK" 메세지가 약 1초간 표시됩니다.
- ⑩ 라벨 발급기 응용 프로그램을 종료하여 주십시오.
- ① 프린터 전원을 끄고 PC와 연결되었던 USB 또는 시리얼 케이블을 제거하여 주십시오.
- (3) 전자저울과 일치하는 시리얼 케이블을 연결하여 주십시오.
- (4) 프린터 전원을 켜주십시오.
- (5) 프린터 "BALANCE"를 해당하는 전자저울 업체와 동일하게 설정하여 주십시오. 만약, 해당하는 전자 저울 업체가 없으면 "ALL VEN"으로 설정하여 주십시오. 설정 방법은 "3-2 프린터 기능 설정 설명"을 참조하여 주십시오.
- (6) "PRN MODE"를 "EXT. KEY"또는 "MANUAL" 중 전자저울과 동일한 형식을 설정하여 주십시오.
- (7) "DATA MOD"를 "MODE 1"으로 설정하여 주십시오.
- (8) "FROM NO"를 응용 프로그램에서 저장한 폼 번호와 일치시켜 주십시오.
- (9) "PROTOCOL"을 전자저울과 동일하게 설정하여 주십시오.
- (10) 모든 설정을 마치면 프린터 전원을 다시 한번 꺼다 켜주십시오.
- (11) 전자 저울에서 측정하고자 하는 물체를 올려 놓고 측정하여 주십시오. 이후 폼 형식과 전자저울 무게 값이 인쇄 됩니다.

3. TARE/NET/GROSS 폼 등록 및 인쇄 방법

◆ 폼과 전자저울 인쇄 측정값 인쇄 내용

TARE : 24.500kg

NET : 24.540kg

GROSS : 49.040kg

(1) 프린터 와 PC간 USB 또는 시리얼 포트를 연결하여 주십시오.

☞ 주의 시리얼 포트 연결 시 프린터 모드 설정 항목 중 "BALANCE"를 반드시 "NO"로 설정하여 주십시오.

- (2) 당사에서 제공하는 "LabelMaker" 응용 프로그램에 의해 폼을 작성하여 주십시오.
 - ① "LabelMaker" 응용 프로그램 실행하여 주십시오.



② 응용 프로그램에서 "새파일"을 클릭하여 새로운 파일을 선택한 후 인쇄하고자 하는 라벨 용지 사이즈를 맞추어 주십시오.

용지설	점		Þ
	용지넓이(mm) 78 :	용지높이(mm) 80 <u>국</u>	
	<u>확인</u>	취소	

③ 인쇄 할 "TEXT"항목을 지정하여 주십시오. 이때 용기무게(TARE), 순중량(NET), 총중량(GROSS)을 설정하여 주십시오.

篇 揮락 없음 - Ladari Form Editor	
abel Text Data	
	"TEXT"버튼 지정 후 "Label Text Data" 문구에서 마우스 왼쪽 더블 클릭
1 2	
Ready	

● 용기무게(TARE) 설정





● 순중량(NET) 설정







● 총중량(GROSS) 설정







- ⑥ 이후 "시작" 버튼을 누려 주십시오.
- ⑦ 폼 저장이 정상적으로 이루어 지면 프린터에서 부저음 과 "FORM OK" 메세지가 약 1초간 표시됩니다.
- ⑧ 라벨 발급기 응용 프로그램을 종료하여 주십시오.
- ⑨ 프린터 전원을 끄고 PC와 연결되었던 USB 또는 시리얼 케이블을 제거하여 주십시오.
- (3) 전자저울과 일치하는 시리얼 케이블을 연결하여 주십시오.
- (4) 프린터 전원을 켜주십시오.
- (5) 프린터 "BALANCE"를 해당하는 전자저울 업체와 동일하게 설정하여 주십시오. 만약, 해당하는 전자 저울 업체가 없으면 "ALL VEN"으로 설정하여 주십시오. 설정 방법은 "3-2 프린터 기능 설정 설명"을 참조하여 주십시오.
- (6) "PRN MODE"를 "MANUAL"로 선택하고 전자저울은 스트림 모드로 설정하여 주십시오.
- (7) "DATA MOD"를 "MODE 2" 또는 "MODE 3"로 원하는 모드를 설정하여 주십시오.
 ※MODE 2: 계량한 데이터를 TARE,NET순으로 저장하여 GROSS/TARE/NET 인쇄
 ※MODE 3: 계량한 데이터를 ▲ 키에의해 TARE값으로 저장 후 다음 계량 데이터부터 순차적으로 NET로 인식하여 GROSS/TARE/NET 인쇄.
- (8) "FROM NO"를 응용 프로그램에서 저장한 폼 번호와 일치시켜 주십시오.
- (9) "PROTOCOL"을 전자저울과 동일하게 설정하여 주십시오.
- (10) 모든 설정을 마치면 프린터 전원을 다시 한번 꺼다 켜주십시오.
- (11) 전자 저울에서 측정하고자 하는 물체를 올려 놓고 측정하여 주십시오. 이후 폼 형식과 전자저울 무게 값이 인쇄 됩니다.

4. 계수용 전자저울 폼 등록 및 인쇄 방법

☞ 주의 위의 폼 지원은 현재 AND 계수용 전자저울에 한해서 지원 가능합니다..

◆ 폼과 계수용 전자저울 인쇄 측정값 인쇄 내용



(1) 프린터 와 PC간 USB 또는 시리얼 포트를 연결하여 주십시오.

☞ 주의									
시리얼	포트	연결	시	프린터	모드	설정	항목	중	"BALANCE"를
반드시 '	"NO" 🖻	린 설정	실하	여 주십	시오.				

- (2) 당사에서 제공하는 "LabelMaker" 응용 프로그램에 의해 폼을 작성하여 주십시오.
 - ⑩ "LabelMaker" 응용 프로그램 실행하여 주십시오.



 (1) 응용 프로그램에서 "새파일"을 클릭하여 새로운 파일을 선택한 후 인쇄하고자 하는 라벨 용지 사이즈를 맞추어 주십시오.

용지설경	3		X
	용지넓이(mm) 78 <u>-</u>	용지높이(mm) 80 <u>÷</u>	
	<u>확인</u>	취소	•

인쇄 할 "TEXT"항목을 지정하여 주십시오.
 이때 ID, 상한, 중량, 하한 변수를 설정하여 주십시오.











중량 변수 설정





하한 변수 설정







13 설정 완료 지정된 폼 미리 인쇄 해보기





- 15 이후 "시작" 버튼을 누려 주십시오.
- 16 폼 저장이 정상적으로 이루어 지면 프린터에서 부저음 과 "FORM OK" 메세지가 약 1초간 표시됩니다.
- 17 라벨 발급기 응용 프로그램을 종료하여 주십시오.
- 18 프린터 전원을 끄고 PC와 연결되었던 USB 또는 시리얼 케이블을 제거하여 주십시오.
- (3) 계수용 전자저울과 일치하는 시리얼 케이블을 연결하여 주십시오.
- (4) 프린터 전원을 켜주십시오.
- (5) 프린터 "BALANCE"를 해당하는 계수용 전자저울 업체와 동일하게 설정하여 주십시오. 만약, 해당하는 전자 저울 업체가 없으면 "ALL VEN"으로 설정하여 주십시오. 설정 방법은 "3-2 프린터 기능 설정 설명"을 참조하여 주십시오.
- (6) "PRN MODE"를 "EXT KEY"로 선택하고 계수용 전자저울은 안정 시 인쇄모드로 설정하여 주십시오.
- (7) "DATA MOD"를 "MODE 4"로 설정하여 주십시오.
- (8) "FROM NO"를 응용 프로그램에서 저장한 폼 번호와 일치시켜 주십시오.
- (9) "PROTOCOL"을 계수용 전자저울과 동일하게 설정하여 주십시오.
- (10) 모든 설정을 마치면 프린터 전원을 다시 한번 꺼다 켜주십시오.
- (11) 전자 저울에서 측정하고자 하는 물체를 올려 놓고 측정하여 주십시오. 이후 폼 형식과 계수용 전자저울 무게 값이 인쇄 됩니다.

5. 합계 인쇄 방법

◆ 전자저울 무게 측정값 과 합계 인쇄 내용

무 게 : 24.100kg 계량 횟수 : 2 무 게 : 25.000kg	무 게 : 24.100kg 계량 횟수 : 2 무 게 : 25.000kg 계량 횟수 : 2	계량 횟수	: 1
계량 횟수 : 2 무 게 : 25.000kg	계량 횟수 : 2 무 게 : 25.000kg 계량 횟수 : 2	무 게	: 24.100kg
무 게: 25.000kg	무 게 : 25.000kg 계량 횟수 : 2	계량 횟수	: 2
	계량 횟수 : 2	무 게	: 25.000kg

(1) 프린터 와 PC간 USB 또는 시리얼 포트를 연결하여 주십시오.

☞ 주의	
시리얼 포트 연결 시 프린터 모드 설정	항목 중 "BALANCE"를
반드시 "NO"로 설정하여 주십시오.	

- (2) 당사에서 제공하는 "LabelMaker" 응용 프로그램에 의해 폼을 작성하여 주십시오.
 - ① "LabelMaker" 응용 프로그램 실행하여 주십시오.

關 제작	엽:	- Label form Editor
040	0	(1) したい オンジ 5月間(1)
Θ	I	8 🗖 🖶 💌 🖌 🖉 📼 🖸 🚥 🖬 🗿
		anna haana

② 응용 프로그램에서 "새파일"을 클릭하여 새로운 파일을 선택한 후 인쇄하고자 하는 라벨 용지 사이즈를 맞추어 주십시오.

용지설	a)	X
	용지넓이(mm) 용지높이(mm) 78 : 80 :	
	확인 취소	

③ 계량 횟수를 인쇄할 "TEXT"항목을 지정하여 주십시오.



④ 계량 회수 인쇄를 위한 "일련번호"을 지정하여 주십시오.





5 측정 무게를 인쇄할 "TEXT"항목을 지정하여 주십시오.



⑥ 무게 인쇄를 위한 "변수입력"을 지정하여 주십시오.



 개량 향수 : 0001 및 게 : 00000000 과 무게 텍스트가 인쇄할 위치로 이동 하여 주십시오. 		
무게 텍스트가 인쇄할 위치로 이동 하여 주십시오.	[1] 제량 빛수 : 00001 무 게 : 000000000	
	무게 텍스트가 인쇄할 위치로 하여 주십시오.	이동

⑦ 지정된 폼 미리 인쇄 해보기

🛤 제목 앞을 - Label Form	Edu	- C 🗙
R KISE (2)25 (1)26		
0 1 🖯		
		·*·····
– 3	량 휜수 : 00001	
244 I	+ 1 : 00000000	
	4	
		
P 2		
8		
*		
Beady	Cur	

 폼 내용이 라벨의 위치에 올바르게 인쇄되는지를 확인하기 위한 인쇄 입니다.

<u>일쇄</u> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
- 인쇄 모드 ⓒ USB포트 사용 ⓒ 시리얼포트 사용 시리얼 포트 ⓒ COM5 및	인쇄 방향 ← 일반인쇄 ← 180 회전 인쇄
 안쇄 법위 · 현재 데이터만 · 현재 위치 부터 끝까지 · 현재 위치부터 1 	복사 및 폼번호 인쇄 매수 : ┃ ★ 폼 번호 Download Form1 ▼
 ● 인쇄동작 ▲ 더운로드 	₹ 2

⑧ 폼 내용 프린터에 저장.
 ● "폼 다운로드"체크 버튼 지정 후 "폼 번호" 지정

	인쇄		
	6 인쇄 모드 이 USB포트 사용 이 시리얼포트 사용 시리얼 포트 COM5 및	인쇄 방향 수 일반인쇄 수 160 회전 인쇄	
$\begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}$	- 인쇄 범위	목사 및 몸변호 인쇄 매수 : 🔲 🛨 몸 변호 Download Form1 🔟	2
	৫ 인쇄물작 ▲ 문운호드 시작		

- ⑨ 이후 "시작" 버튼을 누려 주십시오.
- 10 폼 저장이 정상적으로 이루어 지면 프린터에서 부저음 과 "FORM OK" 메세지가 약 1초간 표시됩니다.
- ① 라벨 발급기 응용 프로그램을 종료하여 주십시오.
- ② 프린터 전원을 끄고 PC와 연결되었던 USB 또는 시리얼 케이블을 제거하여 주십시오.
- (3) 전자저울과 일치하는 시리얼 케이블을 연결하여 주십시오.
- (4) 프린터 전원을 켜주십시오.
- (5) 프린터 "BALANCE"를 해당하는 전자저울 업체와 동일하게 설정하여 주십시오. 만약, 해당하는 전자 저울 업체가 없으면 "ALL VEN"으로 설정하여 주십시오. 설정 방법은 "3-2 프린터 기능 설정 설명"을 참조하여 주십시오.
- (6) "PRN MODE"를 "EXT. KEY"또는 "MANUAL" 중 전자저울과 동일한 형식을 설정하여 주십시오.
- (7) "DATA MOD"를 "MODE 1"으로 설정하여 주십시오.
 주의 : MODE 2/3/4에서는 합계 인쇄가 지원되지 않습니다.
- (8) "TOTAL PR"을 "ENABLE"로 지정하여 주십시오.
 주의 : "DISABLE" 지정 시 합계 기능과 버튼이 동작되지 않습니다.
- (9) "FROM NO"를 응용 프로그램에서 저장한 폼 번호와 일치시켜 주십시오.
- (10) "PROTOCOL"을 전자저울과 동일하게 설정하여 주십시오.

- (11) 모든 설정을 마치면 프린터 전원을 다시 한번 꺼다 켜주십시오.
- (12) 전자 저울에서 측정하고자 하는 물체를 올려 놓고 측정하여 주십시오. 이후 폼 형식과 전자저울 무게 값이 인쇄 됩니다.
- (13) 원하는 측정횟수를 마치고 합계를 인쇄하려면 ▼ 버튼을 누르면 측정 무게의 합계를 인쇄 합니다. 이때 합계 인쇄 시 "무게 :"문구를 "합계 :" 문구를 자동 변경하여 인쇄합니다.
- (14) 합계 인쇄를 마치면 그 동안 저장되었던 측정 무게 및 계량 횟수는 자동 삭제 됩니다.



• 전자저울의 무게 값 과 합계 인쇄 물